
G G
G G
NC NC
NC NC
NC NC
A4 A5
C0 A3
B4 B5
B2 B3
B0 B1
E4 E5
E2 E3
E0 E1
D2 G4
D0 D1
+33 +33
+33 +33
B5
B4
B3
Pushbutton
A4
Ethernet
SD Card
RS232
C6, C7
ICD
Connector
Pot A2
Power
9V DC
Pushbutton
RESET